

PROCEDURE DEPANNAGE PNEUMATIQUE

EVITER D'EFFECTUER UNE INTERVENTION SUR AUTOROUTE

METTRE LE CAMION EN SECURITE ET APPELER L'EXPLOITATION OU PERMANENCE DE NUIT

HORS AUTOROUTE

APPELER ASSISTANCE TAQUIPNEU AU **05 82 81 10 30**

IMPORTANT

DIRE AU CHAUFFEUR DE RECUPERER LE PNEU ENDOMMAGE A REMETTRE AU GARAGE DE IZON

SI PAS POSSIBLE DE RECUPERER

PRENDRE DES PHOTOS DU PNEU AVEC LES NUMEROS DE SERIE DU PNEU

NOTER SUR CAHIER DE NUIT L'INTERVENTION

SUR AUTOROUTE

APPELER ASSISTANCE MICHELIN ON CALL AVANT APPEL A LA BORNE AU **00 800 79 79 79 79**

N° COMPTE F 02039

IMPORTANT

DIRE AU CHAUFFEUR DE RECUPERER LE PNEU ENDOMMAGE A REMETTRE AU GARAGE DE IZON

SI PAS POSSIBLE DE RECUPERER

PRENDRE DES PHOTOS DU PNEU AVEC LES NUMEROS DE SERIE DU PNEU

DAMAGE



Prenez une photo des dommages visibles sur la bande de roulement, le flanc ou l'intérieur en fonction de l'emplacement de ces dommages.

DOT OR TIRE ID



Prenez une photo du numéro d'identification du pneu (avec ou sans 'DOT')

SERIAL NUMBER OR SIDEWALL



Prenez une photo du matricule s'il existe ou une photo du flanc complet du pneu si le